


- Disponibile **GRATUITAMENTE** per il **CLIENTE FINALE**.
- Sviluppata per **tende modello SUNCEN**.
- Compatibile con **tende SUNCEN già installate** (necessaria la sostituzione della centralina).
- Connessione internet tramite cavo **LAN** necessaria. Installazioni possibili con ripetitore WIFI.
- Comandi di apertura, chiusura e orientamento anche **fuori casa (in remoto)**.
- **Programmazione delle operazioni** di apertura e chiusura per ora, giorno della settimana, alba e tramonto).
- Creazione di **scenari** per movimentazioni tramite telefono o tablet.
- Diversi livelli di utenza per la gestione degli accessi.

Per la compatibilità con Alexa sono necessarie la centralina **SUNCEN SMART compatibile con applicazione AI-SUN** ed una **connessione internet** con cavo LAN.


Avvia l'APP Alexa e clicca sul menu «Altro»



Clicca su «Skill e Giochi»



Digita «Sunbell» nel campo «cerca» e clicca sul risultato





Clicca su «Abilita all'uso»



Inserisci le credenziali con cui accedi all'app AI\_SUN





## COMANDI VOCALI

Le tende possono essere comandate parlando direttamente ad Alexa, attraverso:

- Altoparlanti Amazon ECHO
- Altoparlanti compatibili di altri marchi
- Smartphone

## ROUTINE

Si possono creare comandi personalizzati per le tende, tramite l'applicazione Alexa:

- «Apri tutte le tende»
- «Apri le lamelle della veneziana in cucina»
- «Chiudi tutte le tende oscuranti»

## SCENARI PERSONALIZZATI

Le routine permettono di inserire le tende in veri e propri scenari che governano tutti gli altri smart device della casa.

Le routine possono essere attivate da un comando vocale ma anche in base a ora e giorno della settimana o altri dispositivi collegati ad Alexa.